

Aggregat starten (groß)

1. Ölstand prüfen
2. Benzinhahn (Nr.2) öffnen und Benzinhahn (Nr.1) schließen
3. Stecker für Einspeisung einstecken
4. Schlüssel auf Stellung „START“ drehen
5. **Taste „VORGLÜHEN“** 10-20 sec. drücken
(je nach Temperatur)
6. Gleich anschließend **Taste „START“** drücken bis Motor läuft (max. 15 sec.)

Ausschalten:

1. Schlüssel auf „OFF“ drehen
2. Benzinhahn (Nr.2) schließen und Benzinhahn (Nr.1) öffnen
3. Stecker für Einspeisung wieder tauschen

Danke

Vorstand Technik

Bei Störung

Tel. 0172-6263845

Ralf Brendle

Tel. 01755663145

Hans Goller