

Aggregat starten (klein)

1. Ölstand prüfen
2. Benzinhahn (Nr.1) offen? (Nr.2 muss geschlossen sein)
3. Richtiger Stecker für Einspeisung eingesteckt?
4. **Starten:** Schlüssel auf Pos „I“ drehen, jetzt sollten die Ladekontrolle ② und die Öldruckkontrolle ③ aufleuchten.
5. Den Schlüssel weiter auf Pos. „II“ drehen. Sobald der Motor läuft, Schlüssel wieder loslassen.
Die Ladekontrolle und Öldruckkontrolle müssen unmittelbar nach dem Start erlöschen
Jetzt muss die oberste Anzeige ① leuchten (Alles OK)

Ausschalten:

1. Schlüssel auf Pos. „0“ drehen.
2. Benzinhahn offen lassen!

Danke

Vorstand Technik

Bei Störung:

Tel. 0172-6263845

Ralf Brendle

Tel. 0175-5663145

Hans Goller